

INSTRUCTION CARD

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

PRO / PREMIUM / LE



NINJA ANLEITUNGEN

- WÄHLE DEINE SCHILDKRÖTE -

Bei **SPIEL START** entweder **FLIPPER TASTE** oder **AUFLEUCHTENDE SCHILDKRÖTE** drücken
Mit dem **Plunger** die Kugel abschießen, um deine Lieblingsschildkröte zu wählen

NINJA PIZZA MULTIBALL:
Drei Bälle in der **NINJA PIZZERIA** sichern, um **PIZZA MULTIBALL** zu starten

TURTLE POWER MULTIBALL:
SCHILDKRÖTEN POWER vorrücken, um die **RECHTE RAMPE** aufleuchten zu lassen und **SCHILDKRÖTEN POWER MULTIBALL** zu starten

TRAINING:
Die Kugel **HINTER** den **OBEREN FLIPPERHEBEL** schießen, um die **TRAININGSMISSIONEN** zu starten

FOOT COMBO:
1-2-3 **BEI BELEUCHTUNG** treffen, um **SCHILDKRÖTEN KOMBO PUNKTE** zu sammeln

EPISODES:
Auf den blinkenden **TV Shot** schießen, um eine **EPISODE** zu starten

German - 755-5106-03



755-7665-06