



UNLATCHED

QUICK LOC HEAD LOCKING SYSTEM

- 3/4 TURN REQUIRED FOR FULL LATCH
- NO BOLTS REQUIRED
- NO BACK GLASS REMOVAL REQUIRED
- ES NECESARIO GIRAR 3/4 DE VUELTA PARA ENGANCHAR COMPLETAMENTE.
- NO SE NECESITAN PERNOS.
- NO ES NECESARIO QUITAR EL CRISTAL DE ATRÁS.
- FÜR DIE KOMPLETTE VERRIEGELUNG IST EINE 3/4 DREHUNG NÖTIG.
- KEINE BOLZEN NÖTIG.
- KEIN ENTFERNEN DES RÜCKWANDGLASES NÖTIG.
- TOURNER TROIS QUARTS DE TOUR POR UN VERROUILLAGE COMPLET
- PAS DE BOULONS NECESSAIRES.
- INUTILE D'ENLEVER LA VITRE DE L'UNITE ARRIERE.
- PER IL BLOCCAGGIO COMPLETO, RUOTARE DI 3/4 DI GIRO.
- NON SERVONO BULLONI.
- NON È NECESSARIO RIMUOVERE IL VETRO POSTERIORE.