

## Creature From The Black Lagoon

- **Plunger Skill Shots:**

1. Score flashing "P-A-I-D" rollover to complete sequence, lite "L" (in "F-I-L-M" ), and advance bonus multiplier.
2. Pull Plunger to maximum. Time release to "K-I-S-S" lamp sequence. Score maximum number of letters to complete sequence, light "F" (in "F-I-L-M"), and advance "Extra Ball" sequence.

- **Complete "F-I-L-M" to start Multiball sequence:**

**F** = "K-I-S-S" your date;  
**I** = Complete "Menu" targets (4);  
**L** = Admission is "P-A-I-D";  
**M** = Ride the "Slide".

- **Multiball:**

1. "Search" for creature at one of the three locations.
2. Once creature is found, "Rescue" girl at center hole.
3. Next, score "Jackpot" at center hole.
4. Decrease "Super Jackpot" countdown to zero in jet bumpers.
5. Score "Super Jackpot" at center hole.

Multiball **scoring multiplier** is advanced by completing "C-R-E-A-T-U-R-E" sequence in whirlpool bowl at end of left ramp shot.

- **Fast Forward:**

End of ball bonus count may be accelerated by pressing either flipper button.

16-20018-1

## Creature From the Black Lagoon

- **Geschicklichkeits-Schüsse:**

- 1) Triff blinkende "P-A-I-D"-Rollbahn, beleuchte "L" in F-I-L-M und erhöhe den Bonusmultiplikator.
- 2) Abschußstange ganz herausziehen. Zeit läuft für "K-I-S-S"-Lampenfolge. Triff möglichst viele Buchstaben, beleuchte "F" in F-I-L-M und erhöhe Extra Ball-Folge.

- **Komplettierung von "F-I-L-M" startet Multiball:**

**F** = K-I-S-S your date  
**I** = "Menu"-Targets (4) komplettieren  
**L** = Eintritt ist bezahlt ("P-A-I-D")  
**M** = Schiesse auf Rutsche ("Slide")

- **Multiball:**

- 1) Suche das Ungeheuer an einer der drei Stellen.
- 2) Nach Auffinden des Ungeheuers rette das Mädchen durch Schuß ins Mittelloch.
- 3) Danach sammle "Jackpot" Punkte durch Schuß ins Mittelloch.
- 4) Reduziere in Jet Bumpers "Super Jackpot" Countdown auf null.
- 5) "Super Jackpot"-Punkte durch Mittelloch.

Nach Abschluß des linken Rampenschusses erhöhe **Multiball**-Multiplikator durch Komplettierung der "C-R-E-A-T-U-R-E"-Folge im Whirlpool.

- **Bonus schneller:**

Die Kugelbonuszählung wird mit Druck auf einen der Flippertaster beschleunigt.

16-20018-1-GER

## Creature From the Black Lagoon

- **Tir Lance Bille:**

- 1) Passez par la lettre clignotante P-A-I-D. Le mot complet allume le "L" du **F-I-L-M** et avance le **Multiplificateur Bonus**
- 2) Passez par le couloir extrême gauche pendant que les lettres K-I-S-S clignotent. Faites le mot complet pour avoir la lettre "F" du **F-I-L-M** et avancer la séquence **Extra Bille**.

- **F-I-L-M démarre la séquence Multibille :**

Pour **F** = Allumez K-I-S-S (embrassez votre copine)  
Pour **I** = Allumez les 4 cibles du Menu  
Pour **L** = Payez votre ticket d'entrée "P-A-I-D"  
Pour **M** = Passez par le couloir droit quand la flèche "Slide" est allumée

- **En Multibille:**

- 1) Cherchez la **Créature** par les triangles "Search" (Trou central et couloirs gauche et droit).
  - 2) Une fois la **Créature** trouvée secourez la fille en entrant dans le passage central.
  - 3) Entrez une fois de plus dans le passage central pour prendre le **Jackpot**.
  - 4) Tirez dans les Bumpers pour réduite à zéro le compte à rebours du **Super Jackpot**.
  - 5) Entrez une dernière fois dans le passage central pour récupérer le **Super Jackpot**.
- Le multiplicateur du **score multibille** est augmenté par le mot C-R-E-A-T-U-R-E du fronton.  
Pour ce faire, passez par la rampe gauche et faites des tours dans le **Bol**.

- **Avance Rapide:**

A la fin de chaque bille, accélérez le décompte du bonus avec les boutons des **Flippers**.

16-20018-1-FR

Font used: Helvetica CE.  
Card size: 152x83mm

**Cards status:**

16-20018-1 confirmed.

16-20018-1-GER confirmed.

16-20018-1-FR needed to verify.

If you have any other information about these cards, please send a readable picture or scan to me.

Enjoy and have fun,

Peter

[www.inkochnito.nl](http://www.inkochnito.nl)

If you like my work, please send me a donation via PayPal.