

INSTRUCTION CARD

GAME OF THRONES

PRO / PREMIUM / LE

GAME OF THRONES™

HAUS WÄHLEN
Drücke START, um mit den Flippertasten das Haus zu wählen, für das du kämpfen willst. Aktionstaste drücken, um ein Haus zu wählen. Jedes Haus bietet andere Vorteile:

- HAUS STARK – „Der Winter naht“ Eilmodus beginnt mit höherem Wert.
- HAUS BARATHEON – Abkürzung zu Mauer-Multiball- und vHöhere-Mauer-Multiball-Punktwertung.
- HAUS LANNISTER – Erhalte im Spiel mehr Gold.
- HAUS GREYJOY – „Bezahle den Eisernen Preis.“ Besiege die anderen Häuser um ihre Macht zu plündern.
- HAUS TYRELL – Ein Rücklauf ist beleuchtet, um den Kombo-Multiplikator zu erhöhen.
- HAUS MARTELL – Verwende die Aktionstaste, um bei Multiball eine zusätzliche Kugel zu erhalten.

MULTIPLIKATOREN
Kombo-Treffer erhöhen den Kombo-Multiplikator bis zu 5X pro Treffer. Triff den Rammbock, um den Spielfeld-Multiplikator bis zu 5X zu erhöhen. Multiplikatoren werden automatisch kombiniert, maximal bis zu 25X für Trefferpreise.



EISERNE BANK
Drücke die blinkende Aktionstaste, um deine Multiplikatoren zu kassieren. Multiplikatoren werden auf 1X zurückgesetzt und die Punkte vergeben. Bargeld ist ein Mal pro Kugel verfügbar.

SCHWARZWASSER
Die rechten beiden Ziele lassen Sperren und Wildfeuer leuchten. Drei Sperren starten Schwarzwasser-Multiball.

WILDFEUER
Sammle Wildfeuer, indem du den Rammbock triffst, um die Jackpot-Werte zu steigern.

EXTRAKUGEL
Schließe die Haus-Modi ab, um die Extrakugel zu beleuchten.

SPEZIAL
Pop Bumpers bieten zufällige Preise, darunter Spezialpreise.

SOFORT-INFO
Halte einen Flipper einige Sekunden lang, um SOFORT-INFO zu starten. Während du den Flipper hältst, wählst du mit dem anderen Flipper die gewünschte Seite.

™ & © 2015 Home Box Office, Inc.
755-51G4-03-Y German

