


# INSTRUCTION CARD

## DISNEY TRON LEGACY

PRO / LE



**Talentschuss** - Kugel leicht schießen, um sie in **Flynn's Arcade** zu bringen, oder linke Flippertaste halten und stark schießen, um die *rechte Rampe* vom *oberen linken Flipper* aus zu erreichen.

**Recognizer** - Auf das *mittlere Dreierziel* schießen, bis es abgesenkt wird und die sich *drehende Scheibe* zeigt.

**Disc Multiball** - Auf die sich *drehende Scheibe* schießen, um den **Disc-Multiball** zu starten, dann auf die *Disc-Ziele* für Jackpots.

**T-R-O-N** - Wenn alle Ziele getroffen werden, leuchten die zeitbegrenzten **Funktionen Doppelwertung, Bumper und Kreisel** auf, mit denen mehr Punkte erzielt werden können.

**Lichtrenner-Multiball** - Die Lichtrenner treffen, um den **Lichtrenner-Multiball** zu aktivieren, dann zum Start auf das *Videospiel* zielen.

**QUORRA Multiball** - Durch mehrere Treffer der *linken inneren Bahn (Kreisel)* aktivieren, dann durch Treffen des *Videospiels* starten.

**Z-U-S-E** - Alle Ziele treffen, um den zeitbegrenzten **Zuse-Modus** zu starten, in dem alle Schalter viele Punkte bringen.

**C-L-U-Eilmodus** - Die *C-L-U-Rücklauffeuchten* abschließen, um **C-L-U** zu aktivieren, dann auf das *Videospiel* schießen, um die Funktion **C-L-U** zu starten.

**GEM-Eilmodus** - Durch mehrere Treffer der *rechten inneren Bahn* aktivieren, dann auf *Bahn* schießen, um Preise zu erhalten.

**Flynn's Arcade** - Auf *Videospiel* schießen, um einen Geheimpreis zu erhalten.

**Meer der Simulation** - Jede der ersten 9 *mittleren Funktionsleuchten* [BLINKEND oder AN] treffen, dann mit jedem der Funktionschüsse mehr und mehr Punkte sammeln.

**Portal-Multiball** - Jede der ersten 9 *mittleren Funktionsleuchten* [AN] durch geschicktes Spiel während der anderen Funktionen treffen, um das zu aktivieren.

©Disney 755-51B9-03-V German

