



**To Play Stewie's Mini-Pinball**, spell P-I-N-B-A-L-L by hitting the **Captive Balls**. After spelling P-I-N-B-A-L-L, shoot the **TV Scoop** to start "Stewie Pinball" on the mini-playfield.

**Stewie Pinball** The name of each family member is spelled out in lights on the mini-playfield. Each *mini-playfield shot* adds a 'letter' to a character's name. Spell out each character's name to light their face on the playfield. Get all the character faces to start *Stewie Multiball*.

**Fart Multiball** Hit the **F-A-R-T 4-Bank Drop Targets** to advance to *Fart Multiball*.

**Evil Monkey** Shoot the **Chris Target** (*upper left*) to lower the **Evil Monkey Target** and advance the *Evil Monkey Award*. Collect **all 5 Evil Monkey Awards** to start *Crazy Chris*.

**Death 1-Bank Drop Target** Hit the **Death 1-Bank Drop Target** to raise the **Ball Saver Post** and *cheat Death!*

**Extra Ball** Shoot the **Left Ramp** multiple times to light the *Extra Ball Shot*.

**Hint:** Shoot the **Spinner Target** (*right orbit*) to light **TV**.



**Para jugar Stewie's Mini-Pinball**, escribe P-I-N-B-A-L-L, pegando a las bolas cautivas. Después de formar la palabra P-I-N-B-A-L-L, dispara al **cucharón del televisor** para iniciar "el juego de Stewie Pinball" en el campo de juego pequeño.

**Stewie Pinball** El nombre de cada integrante de la familia aparece deletreado con luces en el campo de juego pequeño. Cada tiro en esta mesa agrega una letra al nombre del personaje. Deletrea el nombre de cada personaje para encender su rostro en el campo de juego. Debes encender el rostro de todos los personajes para iniciar el *Multiball de Stewie*.

**Multiball Fart** Pégale a las cuatro dianas abatibles de la bancada F-A-R-T para avanzar en el *Multiball Fart*.

**Mono malvado** Dispara a la diana de Chris (en el extremo superior izquierdo) para bajar la diana del mono malvado y avanzar hacia el premio del mono malvado. Acumula los 5 premios del mono malvado para empezar el modo Loco Chris.

**1 diana abatible de la bancada de la muerte** Pégale a la diana abatible de la bancada de la muerte para subir el poste salvador de la bola y engañar a la muerte.

**Extra Ball** Dispara a la rampa izquierda varias veces para encender el tiro de la *Extra Ball*. bola extra

**Sugerencia:** Dispara a la diana hilador (Spinner) para encender el televisor.



**Pour jouer à Stewie's Mini-Pinball**, épelez P-I-N-B-A-L-L en visant les **billles captives**. Après avoir épelé P-I-N-B-A-L-L, tirez sur la **cuiller TV** pour lancer le jeu « Stewie Pinball » sur le mini terrain de jeu.

**Stewie Pinball** Le nom de chaque membre de la famille est épelé sur les lumières du mini terrain de jeu. Chaque tir sur le *mini-terrain de jeu* ajoute une « lettre » du nom d'un personnage. Épelez le nom de chaque personnage pour illuminer leur visage sur le terrain de jeu. Obtenez tous les visages de personnages pour lancer la bille multiple Stewie.

**Fart Multiball** Visez les **cibles escamotables 4 banques F-A-R-T** pour avancer vers la *Multiball (bille multiple) Fart*.

**Singe méchant** Visez la **cible Chris** (*coin supérieur gauche*) pour abaisser la **Cible du singe méchant** et avancer *le prix Singe méchant*. Collectionnez **les 5 prix Singes méchants** pour lancer le *Mode Chris fou*.

**Cible escamotable 1 banque de la mort** Visez la **Cible escamotable 1 banque de la mort** pour lever le **pilier de conservation de bille** et *tromper la mort !*

bille supplémentaire

**Extra Ball** tirez sur la **rampe gauche** à plusieurs reprises pour illuminer le *tir Extra Ball*.

**Conseil pratique :** Tirer sur la cible de rotation (*Spinner*) pour illuminer la **TV**.



**Um Stewie's Mini-Pinball zu spielen**, durch Treffen der **gefangenen Kugeln** das Wort **P-I-N-B-A-L-L** buchstabieren. Nach dem Buchstabieren von **P-I-N-B-A-L-L** die TV-Leitschaufel treffen, um auf dem Mini-Spielfeld das „Stewie Pinball-Spiel“ (*minifliper*) zu spielen.

**Stewie Pinball** Der Name jedes Familienmitglieds wird in Lampen auf dem Mini-Spielfeld buchstabiert. Jeder *Schuss auf dem Mini-Spielfeld* fügt dem Namen eines der Familienmitglieder einen ‚Buchstaben‘ hinzu. Den Namen aller Mitglieder buchstabieren, um ihre Gesichter auf dem Spielfeld aufleuchten zu lassen. Die Gesichter aller Familienmitglieder zum Leuchten bringen, um Stewie-Multikugel zu starten.

**Fart Multiball** Die **4 fach-Fallziele F-A-R-T** treffen, um zu *Fart Multiball* voranzukommen.

**Bösartiger Affe** Das **Chris-Ziel** treffen (*obere linke Ecke*), um das **Bösartiger Affe-Ziel** herabzulassen und zum **Bösartiger Affe**-Preis weiterzukommen. **Alle 5 Bösartiger Affe-Preise** einsammeln, um den Modus ‚*Verrückter Chris*‘.

**Todes-Einfach-Fallziel** Das **Todes-Einfach-Fallziel** treffen, um den **Kugelrettungsposten** anzuheben und dem **Tod** zu entkommen!

extrakugel

**Extraball** Mehrfach die **linke Rampe** treffen, um *Extraballschuss* aufleuchten zu lassen.

**Tipp:** Die Drehzielscheibe (*Spinner*) treffen, um TV aufleuchten zu lassen.



**Per giocare a Stewie's Mini-Pinball**, componi la parola  
**P-I-N-B-A-L-L** colpendo le Palle prigioniere. Una volta scritto  
**P-I-N-B-A-L-L**, colpisci **la curva TV** per iniziare il "Gioco Stewie Pinball"  
nel mini campo da gioco.

**Stewie Pinball** Il nome di ogni componente della famiglia viene composto con le luci sul mini-campo da gioco. Ogni tiro nel *mini-campo da gioco* aggiunge una 'lettera' al nome del personaggio. Componi il nome di ogni personaggio per illuminare la faccia relativa sul campo da gioco. Per iniziare a giocare a *Stewie Multiball* devi illuminare tutte le facce dei personaggi.

**Multiball Fart** Colpisci i **4 bersagli a caduta F-A-R-T** per avanzare verso *Multiball scoreggia*.

**Scimmia malvagia** Colpisci il **bersaglio Chris** (*angolo in alto a sinistra*) per fare abbassare il **bersaglio Scimmia** malvagità e riscatta il *Premio Scimmia malvagia*. Conquista tutti e **5 i Premi Scimmia malvagia** per iniziare la modalità *Chris il matto*.

**Morte 1 Bersaglio a caduta** Colpisci il **bersaglio a caduta Morte** per fare alzare il **palo salva palla** e *fregare la morte!*

**Extra Ball** Colpisci la **Rampa sinistra** molte volte per illuminare il tiro *Extra Ball*.

**Consiglio:** Colpisci lo **bersaglio filatore (Spinner)** per illuminare la **TV**.



INSTRUCTION CARD  
<ENGLISH>  
SPI Part N°: 755-5193-12-Y



To Play Stewie's Mini-Pinball, spell P-I-N-B-A-L-L by hitting the Captive Balls. After spelling P-I-N-B-A-L-L, shoot the TV Scoop to start "Stewie Pinball" on the mini-playfield.

**Stewie Pinball** The name of each family member is spelled out in lights on the mini-playfield. Each *mini-playfield shot* adds a 'letter' to a character's name. Spell out each character's name to light their face on the playfield. Get all the character faces to start Stewie Multiball.

**Fart Multiball** Hit the F-A-R-T 4-Bank Drop Targets to advance to *Fart Multiball*.

**Evil Monkey** Shoot the Chris Target (*upper left*) to lower the Evil Monkey Target and advance the Evil Monkey Award. Collect all 5 Evil Monkey Awards to start *Crazy Chris*.

**Death 1-Bank Drop Target** Hit the Death 1-Bank Drop Target to raise the Ball Saver Post and cheat Death!

**Extra Ball** Shoot the Left Ramp multiple times to light the *Extra Ball Shot*.

**Hint:** Shoot the Spinner Target (*right orbit*) to light TV.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

755-5193-12-Y English



To Play Stewie's Mini-Pinball, spell P-I-N-B-A-L-L by hitting the Captive Balls. After spelling P-I-N-B-A-L-L, shoot the TV Scoop to start "Stewie Pinball" on the mini-playfield.

**Stewie Pinball** The name of each family member is spelled out in lights on the mini-playfield. Each *mini-playfield shot* adds a 'letter' to a character's name. Spell out each character's name to light their face on the playfield. Get all the character faces to start Stewie Multiball.

**Fart Multiball** Hit the F-A-R-T 4-Bank Drop Targets to advance to *Fart Multiball*.

**Evil Monkey** Shoot the Chris Target (*upper left*) to lower the Evil Monkey Target and advance the Evil Monkey Award. Collect all 5 Evil Monkey Awards to start *Crazy Chris*.

**Death 1-Bank Drop Target** Hit the Death 1-Bank Drop Target to raise the Ball Saver Post and cheat Death!

**Extra Ball** Shoot the Left Ramp multiple times to light the *Extra Ball Shot*.

**Hint:** Shoot the Spinner Target (*right orbit*) to light TV.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

755-5193-12-Y English



To Play Stewie's Mini-Pinball, spell P-I-N-B-A-L-L by hitting the Captive Balls. After spelling P-I-N-B-A-L-L, shoot the TV Scoop to start "Stewie Pinball" on the mini-playfield.

**Stewie Pinball** The name of each family member is spelled out in lights on the mini-playfield. Each *mini-playfield shot* adds a 'letter' to a character's name. Spell out each character's name to light their face on the playfield. Get all the character faces to start Stewie Multiball.

**Fart Multiball** Hit the F-A-R-T 4-Bank Drop Targets to advance to *Fart Multiball*.

**Evil Monkey** Shoot the Chris Target (*upper left*) to lower the Evil Monkey Target and advance the Evil Monkey Award. Collect all 5 Evil Monkey Awards to start *Crazy Chris*.

**Death 1-Bank Drop Target** Hit the Death 1-Bank Drop Target to raise the Ball Saver Post and cheat Death!

**Extra Ball** Shoot the Left Ramp multiple times to light the *Extra Ball Shot*.

**Hint:** Shoot the Spinner Target (*right orbit*) to light TV.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

755-5193-12-Y English

**INSTRUCTION CARD  
<SPANISH>  
SPI Part N°: 755-5193-12-Y**



**Para jugar Stewie's Mini-Pinball**, escribe P-I-N-B-A-L-L, pegando a las bolas cautivas. Después de formar la palabra P-I-N-B-A-L-L, dispara al cucharón del televisor para iniciar "el juego de Stewie Pinball" en el campo de juego pequeño.

**Stewie Pinball** El nombre de cada integrante de la familia aparece deletreado con luces en el campo de juego pequeño. Cada tiro en esta mesa agrega una letra al nombre del personaje. Deletra el nombre de cada personaje para encender su rostro en el campo de juego. Debes encender el rostro de todos los personajes para iniciar el *Multiball de Stewie*.

**Multiball Fart** Pégale a las cuatro dianas abatibles de la bancada F-A-R-T para avanzar en el *Multiball Fart*.

**Mono malvado** Dispara a la diana de Chris (en el extremo superior izquierdo) para bajar la diana del mono malvado y avanzar hacia el premio del mono malvado. Acumula los 5 premios del mono malvado para empezar el modo Loco Chris.

**1 diana abatible de la bancada de la muerte** Pégale a la diana abatible de la bancada de la muerte para subir el poste salvador de la bola y engañar a la muerte.

**Extra Ball** Dispara a la rampa izquierda varias veces para encender el tiro de la *Extra Ball*. <sup>bola extra</sup>

**Sugerencia:** Dispara a la diana hilador (Spinner) para encender el televisor.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en EE.UU. 755-5193-12-Y Español

Traducción de: Language Exchange, Inc. www.langx.com



**Para jugar Stewie's Mini-Pinball**, escribe P-I-N-B-A-L-L, pegando a las bolas cautivas. Después de formar la palabra P-I-N-B-A-L-L, dispara al cucharón del televisor para iniciar "el juego de Stewie Pinball" en el campo de juego pequeño.

**Stewie Pinball** El nombre de cada integrante de la familia aparece deletreado con luces en el campo de juego pequeño. Cada tiro en esta mesa agrega una letra al nombre del personaje. Deletra el nombre de cada personaje para encender su rostro en el campo de juego. Debes encender el rostro de todos los personajes para iniciar el *Multiball de Stewie*.

**Multiball Fart** Pégale a las cuatro dianas abatibles de la bancada F-A-R-T para avanzar en el *Multiball Fart*.

**Mono malvado** Dispara a la diana de Chris (en el extremo superior izquierdo) para bajar la diana del mono malvado y avanzar hacia el premio del mono malvado. Acumula los 5 premios del mono malvado para empezar el modo Loco Chris.

**1 diana abatible de la bancada de la muerte** Pégale a la diana abatible de la bancada de la muerte para subir el poste salvador de la bola y engañar a la muerte.

**Extra Ball** Dispara a la rampa izquierda varias veces para encender el tiro de la *Extra Ball*. <sup>bola extra</sup>

**Sugerencia:** Dispara a la diana hilador (Spinner) para encender el televisor.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en EE.UU. 755-5193-12-Y Español

Traducción de: Language Exchange, Inc. www.langx.com



**Para jugar Stewie's Mini-Pinball**, escribe P-I-N-B-A-L-L, pegando a las bolas cautivas. Después de formar la palabra P-I-N-B-A-L-L, dispara al cucharón del televisor para iniciar "el juego de Stewie Pinball" en el campo de juego pequeño.

**Stewie Pinball** El nombre de cada integrante de la familia aparece deletreado con luces en el campo de juego pequeño. Cada tiro en esta mesa agrega una letra al nombre del personaje. Deletra el nombre de cada personaje para encender su rostro en el campo de juego. Debes encender el rostro de todos los personajes para iniciar el *Multiball de Stewie*.

**Multiball Fart** Pégale a las cuatro dianas abatibles de la bancada F-A-R-T para avanzar en el *Multiball Fart*.

**Mono malvado** Dispara a la diana de Chris (en el extremo superior izquierdo) para bajar la diana del mono malvado y avanzar hacia el premio del mono malvado. Acumula los 5 premios del mono malvado para empezar el modo Loco Chris.

**1 diana abatible de la bancada de la muerte** Pégale a la diana abatible de la bancada de la muerte para subir el poste salvador de la bola y engañar a la muerte.

**Extra Ball** Dispara a la rampa izquierda varias veces para encender el tiro de la *Extra Ball*. <sup>bola extra</sup>

**Sugerencia:** Dispara a la diana hilador (Spinner) para encender el televisor.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en EE.UU. 755-5193-12-Y Español

Traducción de: Language Exchange, Inc. www.langx.com



**INSTRUCTION CARD  
<FRENCH>  
SPI Part N°: 755-5193-05**



**Pour jouer à Stewie's Mini-Pinball**, épelez P-I-N-B-A-L-L en visant les billes captives. Après avoir épelé P-I-N-B-A-L-L, tirez sur la cuiller TV pour lancer le jeu « Stewie Pinball » sur le mini terrain de jeu.

**Stewie Pinball** Le nom de chaque membre de la famille est épelé sur les lumières du mini terrain de jeu. Chaque tir sur le *mini-terrain de jeu* ajoute une « lettre » du nom d'un personnage. Épelez le nom de chaque personnage pour illuminer leur visage sur le terrain de jeu. Obtenez tous les visages de personnages pour lancer la bille multiple Stewie.

**Fart Multiball** Visez les cibles escamotables 4 banques F-A-R-T pour avancer vers la Multiball (bille multiple) Fart.

**Singe méchant** Visez la cible Chris (coin supérieur gauche) pour abaisser la Cible du singe méchant et avancer le prix Singe méchant. Collectionnez les 5 prix Singes méchants pour lancer le Mode Chris fou.

**Cible escamotable 1 banque de la mort** Visez la Cible escamotable 1 banque de la mort pour lever le pilier de conservation de bille et tromper la mort !

**Extra Ball** tirez sur la rampe gauche à plusieurs reprises pour illuminer le tir Extra Ball.

**Conseil pratique :** Tirez sur la cible de rotation (Spinner) pour illuminer la TV.

Traduction par : Langage Exchange, Inc. www.langx.com

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Tous droits réservés. Imprimé aux EUA.

755-5193-05-Y français



**Pour jouer à Stewie's Mini-Pinball**, épelez P-I-N-B-A-L-L en visant les billes captives. Après avoir épelé P-I-N-B-A-L-L, tirez sur la cuiller TV pour lancer le jeu « Stewie Pinball » sur le mini terrain de jeu.

**Stewie Pinball** Le nom de chaque membre de la famille est épelé sur les lumières du mini terrain de jeu. Chaque tir sur le *mini-terrain de jeu* ajoute une « lettre » du nom d'un personnage. Épelez le nom de chaque personnage pour illuminer leur visage sur le terrain de jeu. Obtenez tous les visages de personnages pour lancer la bille multiple Stewie.

**Fart Multiball** Visez les cibles escamotables 4 banques F-A-R-T pour avancer vers la Multiball (bille multiple) Fart.

**Singe méchant** Visez la cible Chris (coin supérieur gauche) pour abaisser la Cible du singe méchant et avancer le prix Singe méchant. Collectionnez les 5 prix Singes méchants pour lancer le Mode Chris fou.

**Cible escamotable 1 banque de la mort** Visez la Cible escamotable 1 banque de la mort pour lever le pilier de conservation de bille et tromper la mort !

**Extra Ball** tirez sur la rampe gauche à plusieurs reprises pour illuminer le tir Extra Ball.

**Conseil pratique :** Tirez sur la cible de rotation (Spinner) pour illuminer la TV.

Traduction par : Langage Exchange, Inc. www.langx.com

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Tous droits réservés. Imprimé aux EUA.

755-5193-05-Y français



**Pour jouer à Stewie's Mini-Pinball**, épelez P-I-N-B-A-L-L en visant les billes captives. Après avoir épelé P-I-N-B-A-L-L, tirez sur la cuiller TV pour lancer le jeu « Stewie Pinball » sur le mini terrain de jeu.

**Stewie Pinball** Le nom de chaque membre de la famille est épelé sur les lumières du mini terrain de jeu. Chaque tir sur le *mini-terrain de jeu* ajoute une « lettre » du nom d'un personnage. Épelez le nom de chaque personnage pour illuminer leur visage sur le terrain de jeu. Obtenez tous les visages de personnages pour lancer la bille multiple Stewie.

**Fart Multiball** Visez les cibles escamotables 4 banques F-A-R-T pour avancer vers la Multiball (bille multiple) Fart.

**Singe méchant** Visez la cible Chris (coin supérieur gauche) pour abaisser la Cible du singe méchant et avancer le prix Singe méchant. Collectionnez les 5 prix Singes méchants pour lancer le Mode Chris fou.

**Cible escamotable 1 banque de la mort** Visez la Cible escamotable 1 banque de la mort pour lever le pilier de conservation de bille et tromper la mort !

**Extra Ball** tirez sur la rampe gauche à plusieurs reprises pour illuminer le tir Extra Ball.

**Conseil pratique :** Tirez sur la cible de rotation (Spinner) pour illuminer la TV.

Traduction par : Langage Exchange, Inc. www.langx.com

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Tous droits réservés. Imprimé aux EUA.

755-5193-05-Y français



**INSTRUCTION CARD  
<GERMAN>  
SPI Part N°: 755-5193-03**



**Um Stewie's Mini-Pinball zu spielen**, durch Treffen der **gefangenen Kugeln** das Wort P-I-N-B-A-L-L buchstabieren. Nach dem Buchstabieren von P-I-N-B-A-L-L die TV-Leitschaufel treffen, um auf dem Mini-Spielfeld das „Stewie Pinball-Spiel“ (*minifliper*) zu spielen.

**Stewie Pinball** Der Name jedes Familienmitglieds wird in Lampen auf dem Mini-Spielfeld buchstabiert. Jeder *Schuss auf dem Mini-Spielfeld* fügt dem Namen eines der Familienmitglieder einen 'Buchstaben' hinzu. Den Namen aller Mitglieder buchstabieren, um ihre Gesichter auf dem Spielfeld aufleuchten zu lassen. Die Gesichter aller Familienmitglieder zum Leuchten bringen, um Stewie-Multikugel zu starten.

**Fart Multiball** Die **4 fach-Fallziele F-A-R-T** treffen, um zu *Fart Multiball* voranzukommen.

**Bösartiger Affe** Das **Chris-Ziel** treffen (*obere linke Ecke*), um das **Bösartiger Affe-Ziel** herabzulassen und zum **Bösartiger Affe**-Preis weiterzukommen. **Alle 5 Bösartiger Affe-Preise einsammeln**, um den Modus *Verrückter Chris*'.

**Todes-Einfach-Fallziel** Das **Todes-Einfach-Fallziel** treffen, um den **Kugelrettungsposten** anzuheben und **dem Tod zu entkommen!**

**Extraball** Mehrfach die **linke Rampe** treffen, um **Extraballschuss** aufleuchten zu lassen. extrakugel

**Tipp:** *Die Drehzielscheibe (Spinner) treffen, um TV aufleuchten zu lassen.*

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.

755-5193-03-Y deutsch

Übersetzung von : Language Exchange, Inc. [www.langx.com](http://www.langx.com)



**Um Stewie's Mini-Pinball zu spielen**, durch Treffen der **gefangenen Kugeln** das Wort P-I-N-B-A-L-L buchstabieren. Nach dem Buchstabieren von P-I-N-B-A-L-L die TV-Leitschaufel treffen, um auf dem Mini-Spielfeld das „Stewie Pinball-Spiel“ (*minifliper*) zu spielen.

**Stewie Pinball** Der Name jedes Familienmitglieds wird in Lampen auf dem Mini-Spielfeld buchstabiert. Jeder *Schuss auf dem Mini-Spielfeld* fügt dem Namen eines der Familienmitglieder einen 'Buchstaben' hinzu. Den Namen aller Mitglieder buchstabieren, um ihre Gesichter auf dem Spielfeld aufleuchten zu lassen. Die Gesichter aller Familienmitglieder zum Leuchten bringen, um Stewie-Multikugel zu starten.

**Fart Multiball** Die **4 fach-Fallziele F-A-R-T** treffen, um zu *Fart Multiball* voranzukommen.

**Bösartiger Affe** Das **Chris-Ziel** treffen (*obere linke Ecke*), um das **Bösartiger Affe-Ziel** herabzulassen und zum **Bösartiger Affe**-Preis weiterzukommen. **Alle 5 Bösartiger Affe-Preise einsammeln**, um den Modus *Verrückter Chris*'.

**Todes-Einfach-Fallziel** Das **Todes-Einfach-Fallziel** treffen, um den **Kugelrettungsposten** anzuheben und **dem Tod zu entkommen!**

**Extraball** Mehrfach die **linke Rampe** treffen, um **Extraballschuss** aufleuchten zu lassen. extrakugel

**Tipp:** *Die Drehzielscheibe (Spinner) treffen, um TV aufleuchten zu lassen.*

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.

755-5193-03-Y deutsch

Übersetzung von : Language Exchange, Inc. [www.langx.com](http://www.langx.com)



**Um Stewie's Mini-Pinball zu spielen**, durch Treffen der **gefangenen Kugeln** das Wort P-I-N-B-A-L-L buchstabieren. Nach dem Buchstabieren von P-I-N-B-A-L-L die TV-Leitschaufel treffen, um auf dem Mini-Spielfeld das „Stewie Pinball-Spiel“ (*minifliper*) zu spielen.

**Stewie Pinball** Der Name jedes Familienmitglieds wird in Lampen auf dem Mini-Spielfeld buchstabiert. Jeder *Schuss auf dem Mini-Spielfeld* fügt dem Namen eines der Familienmitglieder einen 'Buchstaben' hinzu. Den Namen aller Mitglieder buchstabieren, um ihre Gesichter auf dem Spielfeld aufleuchten zu lassen. Die Gesichter aller Familienmitglieder zum Leuchten bringen, um Stewie-Multikugel zu starten.

**Fart Multiball** Die **4 fach-Fallziele F-A-R-T** treffen, um zu *Fart Multiball* voranzukommen.

**Bösartiger Affe** Das **Chris-Ziel** treffen (*obere linke Ecke*), um das **Bösartiger Affe-Ziel** herabzulassen und zum **Bösartiger Affe**-Preis weiterzukommen. **Alle 5 Bösartiger Affe-Preise einsammeln**, um den Modus *Verrückter Chris*'.

**Todes-Einfach-Fallziel** Das **Todes-Einfach-Fallziel** treffen, um den **Kugelrettungsposten** anzuheben und **dem Tod zu entkommen!**

**Extraball** Mehrfach die **linke Rampe** treffen, um **Extraballschuss** aufleuchten zu lassen. extrakugel

**Tipp:** *Die Drehzielscheibe (Spinner) treffen, um TV aufleuchten zu lassen.*

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.

755-5193-03-Y deutsch

Übersetzung von : Language Exchange, Inc. [www.langx.com](http://www.langx.com)

INSTRUCTION CARD  
<ITALIAN>  
SPI Part N°: 755-5193-04



Per giocare a **Stewie's Mini-Pinball**, componi la parola  
P-I-N-B-A-L-L colpendo le Palle prigioniere. Una volta scritto  
P-I-N-B-A-L-L, colpisci la curva TV per iniziare il "Gioco Stewie Pinball"  
nel mini campo da gioco.

**Stewie Pinball** Il nome di ogni componente della famiglia viene composto con le luci sul mini-campo da gioco. Ogni tiro nel *mini-campo da gioco* aggiunge una 'lettera' al nome del personaggio. Componi il nome di ogni personaggio per illuminare la faccia relativa sul campo da gioco. Per iniziare a giocare a *Stewie Multiball* devi illuminare tutte le facce dei personaggi.

**Multiball Fart** Colpisci i 4 bersagli a caduta F-A-R-T per avanzare verso *Multiball scoreggia*.

**Scimmia malvagia** Colpisci il bersaglio **Chris** (*angolo in alto a sinistra*) per fare abbassare il bersaglio **Scimmia malvagità** e riscatta il Premio **Scimmia malvagia**. Conquista tutti e 5 i Premi **Scimmia malvagia** per iniziare la modalità *Chris il matto*.

**Morte 1 Bersaglio a caduta** Colpisci il **bersaglio a caduta Morte** per fare alzare il **palo salva palla** e *fregare la morte!*

**Extra Ball** Colpisci la **Rampa sinistra** molte volte per illuminare il tiro *Extra Ball*.

**Consiglio:** Colpisci lo bersaglio filatore (*Spinner*) per illuminare la TV.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli USA.

755-5193-04-Y italiano

Traduzione dai : Language Exchange, Inc. [www.langx.com](http://www.langx.com)



Per giocare a **Stewie's Mini-Pinball**, componi la parola  
P-I-N-B-A-L-L colpendo le Palle prigioniere. Una volta scritto  
P-I-N-B-A-L-L, colpisci la curva TV per iniziare il "Gioco Stewie Pinball"  
nel mini campo da gioco.

**Stewie Pinball** Il nome di ogni componente della famiglia viene composto con le luci sul mini-campo da gioco. Ogni tiro nel *mini-campo da gioco* aggiunge una 'lettera' al nome del personaggio. Componi il nome di ogni personaggio per illuminare la faccia relativa sul campo da gioco. Per iniziare a giocare a *Stewie Multiball* devi illuminare tutte le facce dei personaggi.

**Multiball Fart** Colpisci i 4 bersagli a caduta F-A-R-T per avanzare verso *Multiball scoreggia*.

**Scimmia malvagia** Colpisci il bersaglio **Chris** (*angolo in alto a sinistra*) per fare abbassare il bersaglio **Scimmia malvagità** e riscatta il Premio **Scimmia malvagia**. Conquista tutti e 5 i Premi **Scimmia malvagia** per iniziare la modalità *Chris il matto*.

**Morte 1 Bersaglio a caduta** Colpisci il **bersaglio a caduta Morte** per fare alzare il **palo salva palla** e *fregare la morte!*

**Extra Ball** Colpisci la **Rampa sinistra** molte volte per illuminare il tiro *Extra Ball*.

**Consiglio:** Colpisci lo bersaglio filatore (*Spinner*) per illuminare la TV.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli USA.

755-5193-04-Y italiano

Traduzione dai : Language Exchange, Inc. [www.langx.com](http://www.langx.com)



Per giocare a **Stewie's Mini-Pinball**, componi la parola  
P-I-N-B-A-L-L colpendo le Palle prigioniere. Una volta scritto  
P-I-N-B-A-L-L, colpisci la curva TV per iniziare il "Gioco Stewie Pinball"  
nel mini campo da gioco.

**Stewie Pinball** Il nome di ogni componente della famiglia viene composto con le luci sul mini-campo da gioco. Ogni tiro nel *mini-campo da gioco* aggiunge una 'lettera' al nome del personaggio. Componi il nome di ogni personaggio per illuminare la faccia relativa sul campo da gioco. Per iniziare a giocare a *Stewie Multiball* devi illuminare tutte le facce dei personaggi.

**Multiball Fart** Colpisci i 4 bersagli a caduta F-A-R-T per avanzare verso *Multiball scoreggia*.

**Scimmia malvagia** Colpisci il bersaglio **Chris** (*angolo in alto a sinistra*) per fare abbassare il bersaglio **Scimmia malvagità** e riscatta il Premio **Scimmia malvagia**. Conquista tutti e 5 i Premi **Scimmia malvagia** per iniziare la modalità *Chris il matto*.

**Morte 1 Bersaglio a caduta** Colpisci il **bersaglio a caduta Morte** per fare alzare il **palo salva palla** e *fregare la morte!*

**Extra Ball** Colpisci la **Rampa sinistra** molte volte per illuminare il tiro *Extra Ball*.

**Consiglio:** Colpisci lo bersaglio filatore (*Spinner*) per illuminare la TV.

Family Guy™ ©2006-2007. Twentieth Century Fox Film Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli USA.

755-5193-04-Y italiano

Traduzione dai : Language Exchange, Inc. [www.langx.com](http://www.langx.com)