

INSTRUCTION CARD

STAR WARS PRO / PREMIUM / LE



SPIELANLEITUNG

WÄHLE DEINEN CHARAKTER: Wähle am Anfang des Spiels mit dem linken Flipper einen Charakter aus: LUKE, LEIA, HAN oder R2-D2.

Jeder Charakter wird:

- Missionen entdecken und so deinen Weg durch das Spiel ändern.
- Unterschiedliche Skill Shot-Optionen bieten.

SKILL SHOT-OPTIONEN: Wähle mit der rechten Flipper-Schaltfläche zum Start jedes Balls den Preis, den du für ein erfolgreiches Versenken erhältst.

SHOT MULTIPLIERS: Schalte mit der ACTION-SCHALTFLÄCHE die Shot Multiplier-Option AN bzw. AUS. Wenn diese AUS ist, nutze die Flipper-Schaltfläche, um die Shot Multiplier nach links oder rechts zu bewegen. Wenn diese AN ist, wird der erleuchtete Shot alle Preise für den Shot vervielfachen. Du musst drei Bankziele treffen, um die Multiplier zu erhöhen. Schieße schnell, bevor der Multiplier ungültig wird.

HYPERSPACE HURRY-UP: Schließe die REBEL LANES ab, um Hurry-Up-Guthaben zu erhalten und Hyperspace Hurry-Up (gelbe Pfeile) zu erleuchten. Wenn diese erleuchten, schieße entweder auf die rechte Rampe oder den linken Orbit, um das Hurry-Up zu starten. Schieße in die linke Innenschlaufen, um es zu beenden.

TIE FIGHTER ZERSTÖREN: Du musst drei Bank- und andere Ziele treffen, um TIE Fighter zu zerstören. Je nach Zahl zerstörter TIE Fighter werden im Spiel folgende Preise vergeben: TIE FIGHTER HURRY-UP, TIE FIGHTER MULTIBALL und LIGHT EXTRA BALL.

TIE FIGHTER MULTIBALL: Schließe Jackpots ab, um den Super Jackpot zu erleuchten.

TIE FIGHTER HURRY-UP: Du musst das Ziel vor dem TIE Fighter TOY treffen, um das Hurry-Up abzuschließen. TIE FIGHTER ASSAULT startet, sobald diese Aufgabe abgeschlossen wurde. STARTE, INDEMN DU AUF DIE ACTION-SCHALTFLÄCHE SCHLÄGST!

TIE FIGHTER ASSAULT: Schlage schnell hintereinander auf die ACTION-SCHALTFLÄCHE, um so viele TIE FIGHTER wie möglich zu zerstören.

INSTANT INFO: Um Instant Info zu starten, halte die Flipper-Schaltfläche einige Sekunden gedrückt. Nutze dabei gleichzeitig die andere Flipper-Schaltfläche, um die gewünschte Info zu finden. Über den ACTION-Button gelangst du auf die vorhergehende Seite zurück.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

755-51J5-03-Y German



STAR WARS

© & ™ Lucasfilm Ltd.

